





















OFF になっているか。
(2) ウイングロックが掛かっているか。



2. ウイング操作時は確実にパーキング
ブレーキを効かせてください。(油圧
ユニットに電源が入りません)
3. 走行前に確認してください。
(1) ウイングメインスイッチが
"OFF"になっているか。
(2) ウイングロックが掛かっているか。



OK

取扱説明書に従い点検、お手入れの上、安全快適にお使いください。

株式会社 トランテックス

株式会社 トランテックス

製造番号

W060G30-01