



お客様ご依頼内容

営業担当者



受付日	ユーザー名	型式	形状
R3.3 122	(株)かのや 運送	TKG-FRR90T2	ウイングPG

登録地			
1所沢		☒ 事業用	☐ 自家用 ☐ 予備検
希望No.			
	☒ バイント ☐ 電光	☐ 現状販売	☒ 外装洗車 ☒ キャブ内清掃 ☒ ボディー内清掃

整備

- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| ☒ E/Gオイル | ☐ デフオイル | ☐ M/Tオイル |
| ☐ エアエレメント | ☐ 燃料エレメント | ☒ ラジエーター水 |
| ☐ オイルエレメント | ☐ | ☐ |

その他

オイル交換は埼玉支店

電装

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| ☒ バッテリー | ☐ ETG (取付 ☒ セットアップ) | ☐ 冷凍機 |
| ☐ 保安基準 | ☐ マーカー・タイヤ灯・車高灯 | ☐ バックカメラ |
| ☐ | ☐ | ☐ |

その他

バッテリーは内田電機

調整:A 板金:B 清掃:C 脱着:D 測定:F 研磨:G オーバーホール:OH 洗浄:J 注入:K 給油:L 補給:M 充電:N 分解:O
 塗装:P 修理:△ 修正:R 整備:S 締付:T エア抜き:U 点検:V 取外し:W 交換:X 溶接:Y 取付け:Z