

戸次 さんへ

LINE 着

冷凍機点検チェックシート

(NO-02206215-91)

顧客名	会社名	株式会社ウシジマ ウシトラ		サービス店	会社名	株式会社 A・Z	
	所在地	福岡支店			担当者名	川上	修理年月日
	登録番号		走行距離	1811.147 Km	シャーシ型式	ES64V2-510549A	
	冷凍機型式	TX 1200			製造 No.		

	点検内容	前室			点検内容	前室														
		前室	後室			前室	後室													
コンプレッサ	マウントブラケット取付け状態	✓	✓	電気系	コントロールパネル設定温度(点検時)	-25℃														
	コンプレッサ取付け状態	✓	✓		コントロールパネル作動状態	✓														
	コンプレッサ異音・オイル滲み	✓	✓		記録計との温度差異		℃	℃												
	マグネットクラッチ作動及び異音	✓	✓		ワイヤーハーネス損傷・コネクター緩み	✓		✓												
	アイドルブリーダ異音及び異音	✓	✓		B端子・ヒューズ・ブリックの状況	✓		✓												
	Vベルト磨耗・損傷及び張り具合	✓	✓		スタンバイユニット取付ボルト緩み	✓		✓												
	高・低圧ホース取付け状態及び損傷	✓	✓		スタンバイ防振ゴム状態	✓		✓												
	アイドルアップ作動点検			スタンバイ	スタンバイコンプレッサ異音・オイル滲み	✓	✓													
コンデンサ	コンデンサユニット取付ボルト緩み	✓	✓		スタンバイクラッチ作動及び異音															
	コンデンサカバー損傷	✓	✓		スタンバイユニットベルト状態															
	コンデンサファンの汚れ・目詰まり	✓	✓		高・低圧ホース取付け状態及び損傷	✓		✓												
	ファンモーター異音・風量・回転状態	✓	✓	スタンバイコード及びコネクター状態																
エバポレータ	クーリングユニット取付ボルト緩み	✓	✓	加温	加温動作確認															
	エバポレータファンの汚れ・目詰まり	✓	✓		加温ストレーナ清掃															
	ファンモーター異音・風量・回転状態	✓	✓		LLC濃度測定															
配管系	ドレンパイプ排水状態			その他	コンテナの損傷															
	除霜動作点検	解除まで	分		分	間仕切り板の損傷・間仕切りファン動作														
	配管接続部緩み・オイル滲み	✓			T															
	配管腐蝕・変形	✓			✓															
	配管クランプの緩み・腐食	✓			✓															
	ガスの量(サイトグラス確認)	✓			✓	設定温度変更・アイドル調整変更の復旧(点検後)	✓													
冷却テスト	E・C回転数	800 rpm	0	分	10	分	20	分	30	分	40	分	50	分	60	分	外気温度		良好	✓
	庫内温度		31	℃	26	℃	23	℃	21	℃	20	℃	18	℃	17	℃	32	状態・記号	不良	記述
		圧力 MPa	高圧	2.0	Mpa	1.95	Mpa	1.9	Mpa	1.9	Mpa	1.9	Mpa	2.0	Mpa	2.0				
		低圧	0.28	Mpa	0.27	Mpa	0.26	Mpa	0.26	Mpa	0.26	Mpa	0.26	Mpa	0.26	Mpa				
	庫内温度			℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	直射日光	増締め	T	
		圧力 MPa	高圧	2.1	Mpa	2.1	Mpa	2.1	Mpa	2.1	Mpa	2.1	Mpa	2.1	Mpa	2.1				Mpa
		低圧	0.29	Mpa	0.29	Mpa	0.29	Mpa	0.29	Mpa	0.29	Mpa	0.29	Mpa	0.29	Mpa				

異常・故障内容

冷え悪い

- ・ 助手席側 コンプレッサ 不良
- ・ エキハソ、ドラッカー 不良
- ・ ベルト・アイドルブリーダ 不良

スタンバイコード 2本 (サビ付き)

交換部品等

お客様(販売店様)のサイン欄

署名

担当者印

サービス店のサイン欄

店名

点検者印